AC-MILLIVOLTMETER MV21



Meßmittel: für Betriebsspannungen (M1...M5) Vielfachmesser Ri=20kΩ/V – alle Werte sind auf Masse bezogen
für Signalpegel (M6...M12) AC-Millivoltmeter (Ri≧50kΩ // ≦10pF bei fe>1MHz)

M1 Wechselspannung bzw.-strom (Spannung ist über den beiden angegebenen Punkten zu messen)

M2 Gleichspannung bzw.-strom (bezogen auf Masse)




Tiefpaßverstärker L 297 (V=1)
30V
B
R7 120
C4 33n
R5 1,5k
10,8V
C10 100n
R12 2,2k
R15 91k
D5 SZX21/10
T6 KT326
T5 KTI 303A
T4 SF 245
10V mit R2
30mV
R13 560
R16 100
10V
30mV
M7
R1/620 1% Dr1 Bv377
R2 1,3k
T1 KT326 B
T2 SF245
0,75V
0,15V
C2 220µ
C3 470µ
30mV
Rel 2
Rel 1
RGK 20/1 Bv0410.35/306
C1 510p
R3 270
R4 20
R6 10k
R10 1,5k
R11 51
R14 1k
S2
24V
C
R3 750
Anzeigeverstärker L299
Dr1
R14 2,2k
C7 1µ
R18 3,9k
1V
T6 KT326 B
R15 1k
T7 SF245
10,7V
2,2V
R13 47
R16 560
R17 100
C9 33n
23,8V
R4 2,7k
C3 10p 2%
R10 1,5k
D1 SZX 21/6,8
T3 GF147
R5 30k
T1 SF245
8V
R9 330
R3 36k
T2 SF245
2,7V
C2 2,2µ
D2 2x GA105 D3
M10
C10 2,2p
1% Tk100 R1 20k
C1 0,4...2,5 8203 F4S
2% R2 43k
C4 330 2% Tk100 R6 59
R8 560
R7 100
C5 8,2p
C6 0,4...2,5 8203 F4S
C7 100µ
C8 100µ
I1 I Bv93 Ri≈7,5Ω
M13
600µA
f=1kHz
f=10MHz
1. Frequenzgang-Anzeigeverstärker
Ue=100mV, S1=100mV, I1=10
100mV
M11
Ausgangsverstärker L300 (V=1)
30V UBr ≤3,6mV
M5
2. Frequenzgang-Ausgangsverstärker
gleiche Ausgangsspannung bei f=10MHz wie bei f=1kHz/100mV einstellen.
R4 7,5k
10,6V
T1 KT326 B
C2 100µ
R6 75
M12 ≈100mV Ri=75Ω
Bu1
T2 SF245
1V
0,25V
R8 6,2k
M4
28V UBr ≤0,1mV
R7 6,8k
1% Tk100 R1 2,7k
C1 4,7p
R2 2,2k
R3 100
R5 10k
M2
M1
M3
M9
M8
M6
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53